

Partire da ZERO



CORSO BASE

LEZIONE 2°



Windows VISTA e SEVEN (7)

• **Usare il sistema operativo Windows 7 e Vista**

- La prima schermata (immagine) che vedi sul tuo monitor, dopo aver acceso il pc (e dopo il caricamento del sistema operativo) è il **DESKTOP**.
Questo è il punto di partenza per accedere a tutte le risorse del pc.

• **LE ICONE**



- Quelle piccole immagini che si trovano nel desktop sono chiamate **ICONE**.
Le icone servono per aprire i programmi (detti anche, applicazioni).

• **LA BARRA DELLE APPLICAZIONI**

- In fondo al desktop c'è una striscia detta **BARRA DELLE APPLICAZIONI**.
Essa contiene i collegamenti di alcune applicazioni (programmi) e visualizza le applicazioni che si stanno usando.

• **IL PULSANTE START**



- A sinistra della barra delle applicazioni trovi il pulsante **START** che è il punto di partenza per accedere a tutte le risorse del computer.

• **IL PUNTATORE**



- Quella freccina che si trova sul desktop è il **PUNTATORE** del mouse.

• **INPUT E OUTPUT**

- **Sposta il mouse a destra e a sinistra, in alto ed in basso**, vedi che il puntatore si muove.
Bene, hai eseguito il tuo primo comando.
Hai informato il computer che volevi spostare il puntatore tramite il mouse, e il computer tramite il monitor ha eseguito il comando.
L'inserimento di informazioni nel pc viene detto **INPUT**, mentre l'uscita di informazioni dal pc viene detto **OUTPUT**. Il mouse quindi è un oggetto di input e il monitor è un oggetto di output.

• **CLICCARE**

- Oltre a spostare il mouse, puoi impartire comandi con i tasti del mouse.
Il tasto principale (salvo diverse impostazioni) è il tasto sinistro, mentre il tasto

destro è il tasto secondario.

Cliccare, significa che devi premere il tasto sinistro del mouse e rilasciarlo subito.

Doppio clic significa cliccare due volte in rapida successione (mantenendo il mouse fermo).

Per convenzione, quindi, quando vedrai scritto,

fai clic,

clicca,

fai doppio clic,

è sottinteso che dovrai premere il tasto sinistro del mouse.

Nel caso dovrai usare il tasto destro, allora ti verrà specificatamente richiesto di **cliccare con il tasto destro del mouse**.

• **APRIRE UN'APPLICAZIONE CON IL MOUSE**

- Dopo tanto bla-bla-bla, passiamo quindi alla pratica

1 - Sposta il puntatore sopra il pulsante "Start"

2 - clicca sul pulsante "Start"

3 - sposta il puntatore sulla voce "Tutti i programmi"

Dopo qualche secondo il menu posto in alto, cambia aspetto.

4 - Sposta il puntatore sulla voce "Accessori" e clicca

Sotto Accessori appaiono le voci associate.

5 - clicca sulla voce "Blocco note".

Bene hai aperto il tuo primo programma

Quel rettangolo che si è sovrapposto al desktop viene chiamato **FINESTRA** (window).

Quando apri un programma (o applicazione) si aprono una o più finestre.

• **CHIUDERE UNA APPLICAZIONE (1)**

- Per chiudere la finestra del programma **Blocco note** che hai aperto,

1 - sposta il puntatore in alto a destra della finestra aperta (sopra la crocetta)


2 - e clicca.



• **LA TASTIERA**

- Oltre al mouse, la **TASTIERA** è l'oggetto che viene usato per comunicare con il PC. Oltre ad avere tasti come una macchina da scrivere, la tastiera di un PC è dotata di altri tasti speciali, predisposti opportunamente per dare comandi al computer.

• **IL TASTO LOGO DI WINDOWS**

-  In basso a sinistra della tastiera c'è il **TASTO** con impresso il **LOGO DI WINDOWS** (situato tra il tasto CTRL e il tasto ALT).


- **IL TASTO INVIO**



- Il **TASTO INVIO** è invece situato a destra della tastiera ed è rappresentato da una freccia che punta a sinistra con una piccola gambetta rivolta verso l'alto (normalmente c'è la scritta Invio o Enter).

- **TASTI CURSORI**

- I **TASTI CURSORI** si trovano a destra in basso della tastiera ed è un gruppo di quattro tasti rappresentati da frecce rivolte nelle quattro direzioni.



- **APRIRE UNA APPLICAZIONE CON LA TASTIERA**

- Per aprire un programma si può usare anche la **TASTIERA**.

1 - premi sulla tastiera il tasto "logo di windows"

2 - premi i tasti cursori per spostarti sul menu

Quando viene evidenziata la voce del menu desiderata,

3 - premi il tasto [INVIO].

4 - Chiudi l'applicazione con un clic sulla crocetta posta in alto, a destra della finestra.

- **APRIRE UNA APPLICAZIONE DAL DESKTOP**

- Sul desktop potrebbero trovarsi delle icone.

Bene, anche da quelle icone si possono aprire i programmi ad essi associate.

1 - Fai doppio clic (clicca due volte in rapida successione) **sull'icona.**

- **LA BARRA DEI MENU**

- Su quasi tutti i programmi vedrai in alto una barra orizzontale contenente delle scritte (o voci) del tipo

"File", "Modifica", "Visualizza", ecc.

Questa barra viene chiamata **BARRA DEI MENU** e contiene tutti i comandi che servono per usare quel programma.

- **CHIUDERE UN'APPLICAZIONE (2)**

- C'è un altro modo per chiudere un'applicazione.

1 - Dalla barra dei menu della finestra aperta, clicca su FILE,

2 - quindi, dal sottomenu che si apre, clicca su ESCI

Oppure se manca il comando "Esci", clicca su **CHIUDI.**

- **SPEGNERE IL COMPUTER CON IL MOUSE**

- Per spegnere il PC con sistema operativo Windows 7 (Seven),
1 - clicca sul pulsante "Start"
2 - clicca sulla voce "Arresta il sistema".

Per spegnere il PC con sistema operativo Windows Vista,

- 1 - clicca sul pulsante "Start"**
2 - sposta il puntatore sopra la freccetta in basso a destra



- 3 - clicca sulla voce "Arresta il sistema".**

- **PULSANTI DI OPZIONE**

- ☒ Apri pagina iniziale
☐ Riapri le pagine che erano aperte
☐ Apri le seguenti pagine: Quando usi i programmi, troverai spesso delle finestre che conterranno **PULSANTI DI OPZIONE**. Questi vengono rappresentati da pallini bianchi, e solo uno di questi potrà essere attivo (ovvero potrà avere il pallino nero nel suo interno). Quindi, se clicchi sul pulsante OK di quella finestra, verrà eseguito il comando associato al pallino attivo (pulsante di opzione attivo).

- **SPEGNERE IL COMPUTER CON LA TASTIERA**

- Per spegnere il PC con sistema operativo Windows 7 (Seven),
1 - premi il tasto "logo di windows"
2 - premi il tasto cursore destro (una sola volta)
3 - premi il tasto [INVIO].

Per spegnere il PC con sistema operativo Windows Vista,

- 1 - premi il tasto "logo di windows"**
2 - premi il tasto cursore destro più volte fino a far apparire il menu a tendina
3 - premi il tasto [INVIO].