

Partire da ZERO



CORSO BASE

LEZIONE 15°



Windows VISTA e SEVEN (7)

• **Personalizzare - icone, data, ora, e audio**

• **ICONE NASCOSTE**



- In basso a destra del desktop, accanto all'orologio, si trovano alcune piccole icone che rappresentano programmi attivi o semi attivi. Ovvero, parlando in gergo informatico: sono programmi che operano in background. Solitamente vengono visualizzati solamente quelli attivi per non occupare troppo spazio nella barra delle applicazioni.

Hai la possibilità di visualizzare tutte le icone della **system tray** (così viene chiamata l'area di queste icone), nel modo seguente.

• **Per Windows 7 (SEVEN)**

- **1 - Clicca con il tasto destro sull'orario** che trovi in basso a destra dello schermo




- **2 - dal menu contestuale clicca su "Proprietà"**



Danna finestra apertasi,

- **3 - clicca sulla voce "Personalizza icone di notifica"** (posta in basso)

- **4 - con un clic metti la spunta sulla casella di controllo "Mostra sempre le icone e le notifiche sulla barra delle applicazioni"**



- **5 - clicca su "OK" per confermare la scelta.**

Puoi personalizzare in dettaglio la vista delle icone suddette.

- **1 - Clicca con il tasto destro sull'orario** indicato in basso a destra dello schermo

- **2 - dal menu contestuale clicca su "Proprietà"**


Danna finestra apertasi,

- **3 - clicca sulla voce "Personalizza icone di notifica"** (posta in basso)

- **4 - con un clic toglì la spunta sulla casella di controllo "Mostra sempre le icone e le notifiche sulla barra delle applicazioni"** (se necessario).

Dalla finestra centrale per ogni icona potrai scegliere di:

- Mostrare icona e notifiche, oppure
- Nascondere icona e notifiche, oppure
- Mostrare solo notifiche.



- **5 - Clicca sopra la voce "Mostra ..." o "Nascondi ..."**

- 6 - dal menu a discesa clicca sulla scelta desiderata**
- 7 - clicca su "OK" per confermare.**

Scegliendo la voce "Mostra icona e notifiche",
l'icona, sarà costantemente presente nella barra e verranno notificate (con un messaggio testuale) eventuali operazioni automatiche del programma associato a tale icona.

Scegliendo la voce "Nascondi icona e notifiche",
l'icona e le relative operazioni non verranno visualizzate.

Scegliendo la voce "Mostra solo notifiche",
solo le operazioni del programma relative a tale icona verranno visualizzate.

Le icone nascoste potranno essere visualizzate in ogni momento cliccando sul triangolino posto a destra della sigla "IT".



-
- Per Windows VISTA


-
- **1 - clicca con il tasto destro su un punto vuoto della barra delle applicazioni**



-
- **2 - dal menu contestuale clicca su "Proprietà"**



-
- **3 - clicca sulla scheda "Area di notifica"**



-
- **4 - toglie la spunta dalla casella di controllo "Nascondi icone inattive"**



-
- **5 - clicca su "OK" o su "Applica" per confermare la scelta.**

Puoi personalizzare in dettaglio la vista delle icone sudette:

- 1 - clicca con il tasto destro su un punto vuoto della barra delle applicazioni**
- 2 - dal menu contestuale clicca su "Proprietà"**
- 3 - dalla scheda "Area di notifica" spunta la casella di controllo "Nascondi icone inattive"**


4 - clicca sul pulsante "Personalizza ..."



Verrà aperta una finestra di dialogo dove saranno elencate le **notifiche**.

Per ogni icona, potrai scegliere di:

- Nasconderla se inattiva, oppure
- Nasconderla, oppure
- Mostrarla.



5 - Clicca sopra la voce "Mostra"

6 - dal menu a discesa clicca sulla scelta desiderata

7 - clicca su "OK" per confermare.

• DATA E ORA

- In basso a destra del desktop si trova generalmente l'orologio corrente. Se non è visualizzato, potrai visualizzarlo in questo modo:

- ---
- Per Windows 7 (SEVEN)
- ---

- 1 - clicca sul triangolino posto a destra della sigla "IT"




2 - dal menu apertosi, clicca su "Personalizza"

3 - clicca su "Attiva o disattiva icone di sistema"

4 - clicca sul menu a discesa a destra della voce "Orologio"

5a - e clicca su "Attivo" per visualizzarlo sulla barra.




Viceversa, se non vuoi visualizzarlo,

5b - clicca su "Inattivo".

- ---
- Per Windows VISTA
- ---

- 1 - clicca con il tasto destro su un punto vuoto della barra delle applicazioni
- 2 - dal menu contestuale clicca su "Proprietà"
- 3 - clicca sulla scheda "Area di notifica"
- 4 - spunta la casella di controllo "Orologio"



Hai bisogno di regolare la data o l'ora del tuo computer ?


1 - fai un clic sopra l'orologio

2 - dalla finestra apertasi clicca sul collegamento "Modifica impostazioni data e ora ..."



Verrà aperta la finestra di dialogo "Data e ora".


3 - Clicca sul pulsante "Modifica data e ora"



Verrà


aperta un'ulteriore finestra.

4 - Clicca sul pulsante di incremento o decremento per modificare il mese



5 - clicca sul numero del mese per cambiare il giorno

6 - clicca sul pulsante di incremento o decremento per regolare l'ora



7 - clicca su OK per confermare, oppure su "Annulla" per annullare le modifiche.


Se sei collegato ad Internet puoi sincronizzare l'orologio.

Ovvero, puoi regolare l'orologio del tuo computer con l'ora esatta!


1 - Fai un clic sopra l'orologio

2 - dalla finestra apertasi clicca sul collegamento "Modifica impostazioni data e ora ..."


3 - clicca sulla scheda "Ora Internet"



4 - clicca sul pulsante "Cambia impostazioni ..."



5 - clicca sul pulsante "Aggiorna"



6 - attendi qualche secondo.


Se la sincronizzazione è andata a buon fine, nella stessa finestra di dialogo uscirà verrai avvisato/a che la sincronizzazione è stata completata a “tal ora”.

• **AUDIO - VOLUME**

- Tra le icone, cosiddette in background, troviamo l'icona relativa all'audio.

Per essere certo della sua identità, posiziona il puntatore sopra di essa e attendi qualche secondo.

Verrà visualizzato un messaggio: “Altoparlanti” o “Volume”.



Per regolare il volume:

1 - fai un clic sull'icona Volume

2 - trascina la maniglia in su o in giù per aumentare o diminuire il volume.



Per disattivare l'audio, ovvero, per non sentire alcun rumore proveniente dalle casse audio del computer,

1 - fai un clic sull'icona Volume

2 - spunta con un clic la casella di controllo "Disattiva".



L'icona verrà contrassegnata da un simbolo rosso.

- Esegui un altro clic sullo stesso punto per riattivare il volume.
